

Accessoires: dongle WSync

DONGLE POUR LA CONFIGURATION SANS FIL DES PLATINES D'ANALYSE VAS



WSYNC-RJ



Dongle pour la configuration sans fil des platines compatibles avec le système WSync™. Prise RJ-25

Le système WSync, grâce à l'App TSec, vous permet de configurer et de gérer les platines VAS en utilisant votre PC ou votre smartphone. La possibilité d'agir sur les paramètres de configuration, directement où les capteurs sont installés, permet d'améliorer la qualité et la sécurité du système, et en même temps de réduire le temps et les coûts d'installation.

Le système est basé sur un dispositif *dongle* qui permet le fonctionnement sans fil des platines. Le dongle est à usage temporaire, seulement pour les opérations d'installation ou de maintenance. Il devient donc un des outils fournis aux équipes d'installateurs.

Le mécanisme de transmission, basé sur Bluetooth, est doté d'un rayon d'action de 15 mètres à l'intérieur des bâtiments.

Guide de commande

DONGLE	COMPATIBILITÉ	CONDITIONNEMENT
WSYNC-RJ-A	Bluetooth 2 ou supérieur, systèmes Android 3.1 ou supérieurs	1 dongle
WSYNC-RJ-I	Bluetooth 4, systèmes iOS 8 ou supérieurs	